



取替え方法

作業中、ワイヤーは必ずテープ等で固定して作業して下さい。

ワイヤーを離しますと、ワイヤーの重みでポール内部に引き込まれ、高所作業車が必要になり交換が困難になります。

1 スライドバーの取替え方法

スライドバーを下まで降ろし、スライドバーの上部でワイヤーを切断します。
古いスライドバーを外して下さい。

新しいスライドバーを下図のように取付けて下さい。

